



## UTILISATION DU BROYEUR



### SÉCURITÉ

A utiliser en extérieur, sur terrain dur et plat.

Ne pas bouger l'appareil lorsqu'il est en marche.

Ne pas introduire de terre (racines). Ne rien broyer d'autre que des végétaux.

Ne pas porter de vêtements larges ou à cordelettes qui pourraient se trouver entrainer par le système de coupe.

Ne pas laisser les enfants utiliser le broyeur.



### FONCTIONNEMENT

Mettre en place le sac de récupération des déchets.

Bancher à 1 rallonge adaptée.

Porter lunettes de protection si possible (attention aux débris)

Mettre en route avant d'introduire les végétaux à broyer.

Broyer en premier les végétaux « humides », et finir par les branchages.

Utiliser si nécessaire le poussoir pour finir de broyer ce qui est à l'intérieur de « l'entonnoir ».

Veiller à ce que l'ouverture de sortie ne soit pas obstruée.

N'éteindre que lorsqu'il n'y a plus rien dans l'entonnoir.

Si l'appareil vibre fortement ou se bloque : éteignez-le et enlevez ce qui bloque.



### NETTOYAGE

Dévisser le bouton orange et faire basculer l'entonnoir vers l'avant

Épousseter le mécanisme de broyage. Passer 1 chiffon doux sur les lames, et y mettre un peu d'huile (vaseline) pour éviter toute oxydation.

Refermer l'entonnoir et revisser le bouton orange (ne pas serrer trop fort quand même !)