

désactiver wifi imprimantes

Bonjour Madame, Monsieur,

suite à différentes sollicitations,

information technique après quelques expériences effectuées in situ (magasin revendeur), concernant les imprimantes canon.

Contrairement aux HP, il est possible de désactiver le WIFI, exemple :

canon MAXIFY MB2150

pour désactiver le wifi, il faut aller dans "Paramètres périphériques", "Paramètres réseau", "Changer réseau", puis "Désactiver réseau".

Mesures avec le CORNET Microsystem (1 MHz_ 8 GHz) point fixe coté gauche de l'imprimante à 20 cm.

Sans wifi = 0.006 V/M, avec WIFI = 4.7 V/M.

salutations cordiales

Belle journée

<https://noondes91.wixsite.com/noondes91/information>

<https://noondes91.wixsite.com/noondes91/agenda-lecteurs>

<https://noondes91.wixsite.com/noondes91/inversion>

<https://noondes91.wixsite.com/noondes91/contact>

ce message n'est pas une publicité