



SMOKE STOP

Cigarettes Electroniques – Mauguio face médiathèque

PRECONISATION D'UTILISATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE

Informations avant utilisation

Les batteries reçoivent une charge symbolique en usine afin de tester leurs bons fonctionnements mais elles ne sont pas chargées de façon complète. Compter entre 90 et 120 minutes pour une charge complète.

- Quand la batterie est déchargée, le voyant du bouton clignote rapidement. La mettre en charge jusqu'à ce que le témoin lumineux du chargeur soit vert. Il est rouge le temps de la charge.
- Pour activer et désactiver la cigarette : Appuyez **5 fois** rapidement sur le bouton de la batterie.
- Pour vapoter : Appuyez sur le bouton de la batterie en même temps que vous inhalez, pas plus de 5 secondes, le voyant doit s'allumer. Relâchez ensuite le bouton une fois l'inspiration terminée.
- Nettoyer avant de **charger votre batterie** l'embout avec un coton tige là où vous visez le clearomiseur, parfois il peut y avoir un peu de liquide, c'est normal.
- Afin de préserver votre clearomiseur, **ne pas avoir des aspirations trop rapprochées et INTENSIVES**, cela risque de **brûler** la résistance trop rapidement et de devoir la changer plus souvent. **A chaque changement de résistance, toujours attendre 5 à 10 minutes avant de vapoter, cela évitera d'user prématurément votre nouvelle résistance.**
- Un clearomiseur jetable ou une résistance ont une durée de vie de 8 jours à 6 semaines, cela dépend de l'utilisation de chaque vapoteur. **NE PAS SERRER A FOND, risque d'abimer le pas vis.**
- Veillez à nettoyer votre embout buccal (Drip) chaque jour. Celui-ci peut se laver à l'eau avec du produit vaisselle ou avec un coton tige imbibé d'alcool à 90°.
- Veiller à ne pas mettre de liquide dans le tube central du clearomiseur, cela risque de l'endommager. Pour mettre le liquide, dévisser l'embout buccal, incliner légèrement le clearomiseur de 20° à 30°, ensuite mettre le liquide tout autour, puis revisser l'embout.
- Veiller en dévissant le Drip (l'embout buccal) de faire attention à ne pas perdre le joint qui se trouve sur le pas de vis, il sert à l'étanchéité.
- Il est recommandé pour avoir une pleine expression des saveurs, d'avoir un clearomiseur différent pour chaque arôme.

IMPORTANT : Plus on augmente la puissance de chauffe avec une **aspiration trop forte ou prolongée**, et plus la résistance s'endommage et donne au liquide un arrière goût de brûlé, dans ce cas **il faut le changer ou seulement la résistance.**

Ouvert du Lundi au Samedi
De 10h à 12h30
Et de 15h à 19h30
<http://smoke-stop eklablog.fr>
Email : smokestop@outlook.fr
Tél : 06 59 42 68 34