

TUTO SAC A GOUTER

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

1ere partie

Fournitures et Préparation

50x55 de tissu imprimé (tissu A) 50x110 de tissu coordonné (tissu B)
molleton épais, Jeffitex, 1 bouton de diam 20mm, 12 cm de cordelette pour l'attache, fils à coudre assortis

Couper Tissu A, dimensions marges de couture comprises :

- 1 fois 22x23 (dessus et rabat)
- 1 fois 23x16 (dos)
- 1 fois 23x15 (devant)
- 1 fois 51x11 (côtés et fond)
- 1 fois 27x6 (anse)

Couper Tissu B, dimensions marges de couture comprises :

- 1 fois 38x27 (doublure dos, dessus et rabat)
- 1 fois 27x19 (doublure devant)
- 1 fois 55x15 (doublure côtés et fond)
- 1 fois 22x4 (décor)
- 1 fois 10x8 (étiquette)
- 220 cm de biais de 4 cm de largeur

Couper Jeffitex :

- 2 fois 22x10

Les pièces coupées dans le tissu A sont à doubler avec le molleton épais, sauf la anse.

Le molleton est à couper légèrement plus grand que le tissu afin de faciliter la pose.

Plier un rentré au fer à repasser de 1 cm de part et d'autre de la bande « décor » Epingler sur la pièce dessus et rabat à 5 cm du bord gauche. Piquer au point droit à 0.2mm des bords.

Plier un rentré de 1 cm sur tout le tour de l'étiquette. Epingler et piquer au point droit à 0.2mm des bords.



Epingler le dos endroit contre endroit, piquer à 0.7cm ouvrir les coutures au fer.

On obtient ainsi un rectangle de 36x23 cm au total.

Tracer un trait de repère (au stylo effaçable) pour matérialiser le rabat à 10 cm du bord inférieur.



Epingler sur le molleton et piquer cette ligne et une seconde ligne 11 cm plus haut (au niveau de la couture du dos)

Surfiler ensuite le pourtour de la pièce afin de fixer le molleton. Recouper les excédents de molleton au ras du surfilage.



Procéder à l'identique pour le molleton de la pièce « devant » et de la pièce « côtés et fond »



Épingler le devant molletonné sur sa doublure et surfilez les bords au point zig-zag. Recouper l'excédent de tissu.



Marquer la pièce « côtés + fond » de 2 lignes verticales pour délimiter le fond du sac (toujours au stylo effaçable). Epingler le Jeffitex entre ces deux lignes puis ajouter la doublure. Piquer les 2 lignes verticales au point droit, de façon à emprisonner le Jeffitex entre les tissus.

Surfiler ensuite le pourtour de la pièce et recouper l'excédent de tissu



Epingler le Jeffitex à l'emplacement du dessus du sac (entre la couture du dos et la couture qui matérialise le rabat).

Epingler le tout sur le molleton et piquer sur les coutures déjà existantes pour emprisonner le Jeffitex. Surfiler le pourtour et recouper l'excédent de tissu.





Plier un rentré de 1 cm de part et d'autre de la anse, replier en deux puis surpiquer à 0.2 des bords. Pour plus de rigidité de la anse, il est possible de l'entoiler au préalable avec de la vieseline.



Centrer la anse sur le dessus, épingler de chaque côté et piquer sur 6 cm.





Fixer le cordon d'attache au centre du rabat par une couture au point droit, très près du bord.



Fin de la première partie.

Montage et finitions :

Border de biais le haut du devant, le bord du rabat et les petits côtés de la pièce « côtés+fond »



Bâtir à grands points le devant sur la pièce « côtés+fond », envers contre envers. Piquer les bords au point zig-zag très près du bord, en prenant bien toutes les épaisseurs.



Procéder à l'identique pour la partie « dos+dessus+rabat »



Épingler soigneusement le biais tout autour du sac.



Piquer, plier puis fixer le biais à petits points cachés.



Coudre le bouton sur le devant, en vis à vis du cordon d'attache.



Broder une étiquette « Mon gouter » ou le prénom de l'enfant (voir grille ci-dessous) et la coudre à points cachés sur son emplacement.



Le sac à goûter est terminé !



A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V
W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z