


Émetteur radio BC-610-E, avec Boîte
d'accord d'antenne BC-939-A installée

Fig. 5 / 399







Fig. 2 / 399



Poste SCR-399-A monté comme station mobile

Fig. 1 / 399





Fig. 4/399 — ANTENNES DU SCR - 399





Fig. 3/399 - Alimentation du SCR-399



POSTE DE TÉLÉCOMMANDE
(Sans réception indépendante.)

COFFRE CH-120-A DANS CABINE HO-17
(Opérateur principal.)

POSTE DE TÉLÉCOMMANDE
(Avec réception indépendante)

Fig. 9 / 399

ÉMETTEUR BC-610

Schéma de fonctionnement de l'étage amplificateur de puissance final (étage modulé)




Fig. 15/399

EMETTEUR BC 610

Schéma de fonctionnement des étages modulateurs





Fig. 18/399



ÉMETTEUR^{ET} BC-610-E
 AMPLI. MICROPHONIQUE
 BC-614-E
 (Schéma de principe)