



Signification des couleurs des barres



Pont dont les barres étaient soumises à des contraintes trop fortes (rouge) sans le poids du camion.



12	CS	bar	140	4,00	98,97	0,50
9	CS	Bar	140	4,00	98,97	0,51
10	CS	Bar	120	4,00	115,47	1,04
11	CS	Bar	120	4,00	115,47	1,11