

Comment neutraliser le mouchard d un réfrigérateur Combi GB6338 -

Bonjour Daniel,

Ayant fait l'acquisition d'un réfrigérateur - congélateur LG 6338, j'ai découvert après coup qu'il s'agissait d'un appareil connecté équipé du système de communication NFC et d'un émetteur sonore. Un mouchard en quelque sorte.

Je souhaiterais déconnecter ce système.

J'ai pu obtenir deux schémas électriques de l'appareil mais aucune explication.

Pourriez-vous, s'il vous plait, interroger vos contacts si quelqu'un parmi vous pourrait localiser le système NFC sur les schémas de mon combi ?

Serait-il possible, à votre avis, de le neutraliser sans mettre en défaut l'appareil ?

Je vous salue bien cordialement.

Jean PIERRE-B

Pièces jointes:

- Circuit diagram,
- Notice combi GB 6338,
- Photo smart dianosis après avoir légèrement soulevé le cache,
- Photo smart dianosis vu depuis la façade de l'appareil,
- Photo smart dianosis après avoir démonté le cache.

5 pièces jointes