




Comment régler avec un curseur la vitesse de déplacement du mBot sur son smartphone ?


Procédure

1. Glisser/déposer un « **Ascenseur** » dans fenêtre « **Interface** » de l'application.



2. Dans la fenêtre « **Propriétés** », indiquer une largeur de **90 %**, une vitesse mini de **75** et maxi de **250** et la position de la puce (curseur) à **100** par défaut.

3. Dans la fenêtre « **Blocs** », déclarer une variable « vitesse ».



4. Paramétrer « l'ascenseur » avec les blocs ci-dessous :



5. Modifier les paramétrages de vitesse de déplacement du robot (avance, recule, gauche, droite).

6. Rechercher et réaliser une solution pour afficher la vitesse réglée sur l'écran du smartphone.