


Les degrés de difficultés et d'autonomie dans les plans de travail



Le piéton :

Le piéton assure **le minimum** du travail demandé. Il s'applique pour comprendre ce qu'il faut faire et il a besoin de temps pour apprendre.


Il ne se promène pas, il ne traîne pas.



Le cycliste :

Le cycliste essaie réussir des exercices plus difficiles ou plus longs à réaliser. Il ose prendre des risques mesurés pour progresser, à son rythme.

Il s'applique pour que son travail soit le plus soigné possible.



L'automobiliste :

Il a compris et sait réaliser les exercices demandés. Il s'entraîne à bien rester concentré, appliqué, même si la tâche est longue.

Il se relit pour présenter un travail soigné.